


NISSEI

CSI-1840

MANUALE D'ISTRUZIONE




1. **Tasto di accensione (ON/OFF).**
2. **Led di segnalazione**, quando è acceso l'alimentatore è in funzione
3. **Doppio strumento Volt e Amperé**
4. **Regolazione tensione** in uscita fra 1,5 e 15Vcc
5. **Connettore per alimentazione di potenza negativo** (max 40 A)
6. **Connettore per alimentazione di potenza positivo** (max 40 A)
7. **Presca per alimentazione** con spina accendisigari da auto (max 10 A)
8. **Doppio connettore di alimentazione bassa potenza** (max 3 A)
9. **fusibile**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. tensione d'ingresso : | 230VAC (50Hz) |
| 2. tensione d'uscita : | 1,5V-15V variabile |
| 3. protezione : | Corto circuito, limitazione automatica della corrente, |
| 4. corrente in uscita : | 40 A max, 30 A continua e 35 A per 30 minuti |
| 7. Strumento : | doppio, Volt + ampere, retro illuminato |
| 8. Dimensioni : | 240 x 350 x 150 mm |
| 9. Peso: | circa 9Kg |

Grafico rapporto fra tensione in uscita ed ampere massimi erogabili:



Importato e distribuito in Italia da:

RADIO-line
radio telecommunication

RADIO-line s.a.s di Davide Avancini e C.

L.go Casali 28

26841 Casalpuusterlengo (LO)

Sito web: www.radio-line.it e-mail: info@radio-line.it

ATTENZIONI & PRECAUZIONI:

1. Anche se il telaio dell'alimentatore è negativamente a massa, è consigliato un corretto uso delle connessioni
2. Quando si collega l'alimentatore alla presa verificate che sia spento,
3. Posizionare l'alimentatore in luogo asciutto e ben ventilato
4. Un circuito di limitazione di corrente protegge l'unità da sovraccarico..
5. **In caso di corto circuito, spegnere l'alimentatore. Rimuovere il carico o la sorgente del corto, verificare che la lancetta dello strumento sia sullo zero (ci vogliono circa 15 sec) e quindi potete ora riaccendere l'alimentatore.**
6. Non utilizzare l'alimentatore per alimentare apparati che richiedono tensioni maggiori a quanto può fornire l'alimentatore, oppure che abbiano elevati spunti all'accensione, non utilizzarlo per caricare la batteria.
7. Prima di sostituire il fusibile assicurarsi che l'alimentatore sia stato spento ed utilizzare il tipo specificato di fusibile.
8. Assicurarsi che l'alimentatore sia sempre adeguatamente collegato ad una buona messa a terra per evitare scosse elettriche e ridurre il rumore.
9. Non smontare, modificare e toccare all'interno l'alimentatore, che potrebbero causare danni al prodotto e far decadere la garanzia.
10. **In caso di riparazione l'alimentatore dovrà essere restituito al rivenditore corredato dal certificato di garanzia (completato in tutte le sue parti), dallo scontrino fiscale d'acquisto e dall'elenco dei difetti lamentati**

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Al sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2003, n. 15 "Attuazione delle Direttive 2002/35/CE, 2000/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura, sul manuale e sull'imballaggio indica che alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettrotecnici. Oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Dlgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del Dlgs, n. 22/1997).

ATTENZIONE: quanto qui riportato può essere soggetto a adeguamenti / ulteriori definizioni e aggiornamento delle Direttive del Legislatore.

